


13. 独自歩掛りを登録する


③ 歩掛り内訳行の登録等

e. 歩掛り内訳行を登録する(歩掛り、率、数量の入力)

数量欄に歩掛りまたは率、数量を入力します。



① 「配管用炭素鋼鋼管(白)」の数量欄をクリックします。



② キーボードから「1.05」を入力しEnterキーを押します。



③ 同様の方法で「付属金物」の数量欄に「0.6」と入力しEnterキーを押します。



- ④ 「配管工」の数量欄に「0.1」と入力しEnter キーを押します。

項目	単位	数量	乗率	単価	金額	法別	種別	年月日
配管工	人	0.1	1	0	0			14/06/22 11:26
配管材料	kg	1.00	1	0	0			14/06/22 11:26
配管金物	kg	1.6	1	0	0			14/06/22 11:26
配管工	人	1.1	1	0	0			14/06/22 11:26
普通作業員	人	1.1	1	0	0			14/06/22 11:24
その他	人	1	0	0	0			14/06/22 11:10

- ⑤ 「普通作業員」の数量欄に「0.02」と入力しEnter キーを押します。

項目	単位	数量	乗率	単価	金額	法別	種別	年月日
配管工	人	1	1	0	0			14/06/22 11:26
配管材料	kg	1.00	1	0	0			14/06/22 11:26
配管金物	kg	1.6	1	0	0			14/06/22 11:26
配管工	人	1.1	1	0	0			14/06/22 11:26
普通作業員	人	0.02	1	0	0			14/06/22 11:24
その他	人	1	0	0	0			14/06/22 11:10

乗率欄は数量欄に割増し、または低減を行う場合に入力します。通常は「1」のままにします。

項目	単位	数量	乗率	単価	金額	法別	種別	年月日
配管工	人	1	1	0	0			14/06/22 11:26
配管材料	kg	1.00	1	0	0			14/06/22 11:26
配管金物	kg	1.6	1	0	0			14/06/22 11:26
配管工	人	1.1	1	0	0			14/06/22 11:26
普通作業員	人	1.02	1	0	0			14/06/22 11:24
その他	人	1	0	0	0			14/06/22 11:10